

ORASI-Key Downloadstick

ORASI-Key Kurzanleitung V. 1.18 für Unternehmen



Kurzanleitung für SCHNELLSTARTDOWNLOAD

MÖGLICHE MODI

T1= 92 Tage Aktivitätsdaten + aktueller Tag, Geschw., Techn. Daten, Störungen, Ereignisse auslesen
T2= Fahrerkarte auslesen

VORBEREITEN

1. Fahrerkarte aus EG-Kontrollgerät entnehmen, letzte Fahraktivitäten werden gespeichert
2. Fahrerkarte in Slot 1 (links)
3. Unternehmenskarte/Kontrollkarte in Slot 2 (rechts); warten bis Karten angemeldet sind)

START

4. ORASI-Key in Auslesebuchse stecken
5. gewünschten Modus (**T1** oder **T2**) drücken

ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet. Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft. (siehe unten!)

Achtung!

ORASI-Key nicht vor Downloadende ziehen!

Kurzanleitung für BENUTZERDEFINIERTEN DOWNLOAD

VORBEREITEN

1. Zündung einschalten
Unternehmenskarte/Kontrollkarte in Slot 2, Fahrerkarte entnehmen und wieder stecken
2. ORASI-Key in Downloadbuchse stecken

LEDs A+D blinken

DOWNLOAD GESCHWINDIGKEIT WÄHLEN

T3 = sichere Geschwindigkeit (notwendig bei alten VUs oder aufgetretenen Downloadfehlern) **T4** = hohe Geschwindigkeit (bei neuen VUs)

3. gewünschte Taste (**T3** oder **T4**) drücken,

danach müssen alle LEDs aus sein

PROGRAMMAUSWAHL

T1 = Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten
T2 = Download Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download **T3** = Download Fahrzeugeinheit 3 Monate (92 Tage)
T4 = Download Fahrerkarte (Fahrerkarte steckt in Slot 1!) **Bei Kombinationen beide Tasten zusammen drücken: T1+T2** = Technische Daten, Ereignisse, Störungen **T1+T3** = 92 Tage (Aktivitätsdaten)
T1+T4 = 28 Tage (Aktivitätsdaten) **T2+T3** = Sonderdaten (Unfall)
T2+T4 = Sonderdaten (Unfall) + 168 Stunden Geschwindigkeitsdaten **T3+T4** = 365 Tage Komplettdownload ohne Sonderdaten

A+B leuchten
 B leuchtet
 A+B+C leuchten
 D leuchtet

C leuchtet
 B leuchtet
 B leuchtet
 C leuchtet
 B leuchtet
 A+B+C leuchten

4. gewünschte Taste/n drücken

DOWNLOAD DURCHFÜHREN

5. **T4** mindestens 5 Sekunden gedrückt halten bis LEDs aus sind - Download wird gestartet

entsprechende LEDs blinken erneut

ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet; Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft.

Neustart nach Fehler:

ORASI-Key erneut stecken und eventuell eine niedrigere Downloadgeschwindigkeit (Taste T3 im Punkt 2) wählen

Achtung!

ORASI-Key nicht vor Downloadende ziehen!